



Aplikace anti-graffiti systému KTX 07

Postup při nanášení nátěrů pro preventivní ochranu před graffiti KTX 07

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD:

Podklad musí být pevný, **suchý**, zbavený prachu a nečistot, bez trhlin, prostý odlupujících se částí, solných výkvětů a jiných nedostatků. Nové podklady musí být suché a vyzrálé.

Povrch je nutné nejdříve izolovat základním nátěrem **PX 07 Primer**.

Důležité : před nanesením ochranného nátěru – rozpouštědlová fasádní barva musí schnout minimálně 8 dní, fasádní barva rozpustná ve vodě alespoň 3 dny. Tenkovrstvé omítky 3 týdny dle klimatických podmínek.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Matné nebo lesklé provedení volte podle typu povrchu, který plánujete ochránit. Aplikujte při teplotách od +5°C do +25°C, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, kdy je podklad přehřátý a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení druhé ochranné vrstvy. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací.

Nátěry důkladně promíchejte, aby vznikla homogenní směs a nechte 5 minut ustát.

Naneste 1 vrstvu základního nátěru PX 07 Primer (dvě vrstvy po cca. 4 hodinách se doporučují pouze u velmi savých a hrubých povrchů pro zamezení „mokrého vzhledu“ při nanesení KTX 07) a po 24hodinách 2 vrstvy vlastního anti-graffiti nátěru KTX 07. Druhou vrstvu KTX 07 nanášejte až první vrstva uschne (cca. po 4 hodinách dle klimatických podmínek).

PRO NANÁŠENÍ NÁTĚRŮ PLATÍ :

- **Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.**
- Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci – **první nanáší** válečkem směs a **druhý roztírá bez namáčení** stejným typem válečku nanesený nátěr do rovnoměrné vrstvy.
- Doporučujeme používat válečky šíře 200 mm s vlasem 18 mm, které se používají pro nátěr hrubých povrchů, horní hranu nátěru je v každém případě nutné ukončit do předem nalepené pásky (pásku ihned po 1. Vrstvě odstraňte a pečlivě rozetřete nátěr, který se pod ní dostal). **Používejte váleček nasazený na teleskopické tyči – umožní Vám lépe tlačit do válečku a tím lépe rozetřít nanesenou vrstvu.**

